

INVIKTUS

Manual

Junho 2023
Versão: 1.0

Cesta REMOVÍVEL

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br



AVISO

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Inviktus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Inviktus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.inviktus.bike

ANTES DE USAR

Verifique se o produto está devidamente instalado, respeitando os lados da transmissão. Confira se os cabos estão tensionados e acionando o sistema. Use o parafuso de ajuste para atingir a tensão necessária e em caso de não atingir, não faça troca de marchas e leve a uma oficina.

APÓS O USO

Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil. Verifique se conduítes e cabos estão íntegros e com movimento livre. As alavancas devem estar fixadas firmemente ao guidão, confira os parafusos das abraçadeiras e se necessário atinja 5 N-m.

PASSO A PASSO

1. Limpe o local do guidão onde será instalada a abraçadeira do suporte. Certifique-se que não há resíduo de lubrificante ou graxa.
2. O suporte tem encaixe de abraçadeira para medida 25,4 mm.
3. Encaixe o suporte ao guidão mantendo o apoio estrutural encostando na parte frontal da mesa.
4. Com o fecho plástico, fixe o apoio estrutural à mesa.
5. Utilize as abraçadeiras para fixar o suporte ao guidão. Parafuse para ficar firme.
6. Conecte o encaixe já preso à cesta ao suporte com uma leve pressão para ativar a trava.
7. Para desconectar, pressione o botão e retire a cesta em movimento vertical.

