



Manual

Squeeze

▪ Caramanhola

Março 2024
Versão: 1.0

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br



AVISO

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Velobox têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.velobox.bike

ANTES DE USAR

Verifique se o produto está devidamente limpo da utilização anterior. Feche bem a tampa.

APÓS O USO

Confira regularmente o torque dos parafusos de fixação do suporte de caramanhola quando utilizado na bike.

CUIDADOS

Cuidados com Sua Garrafa

Minha garrafa tem gosto ou cheiro de plástico, e agora?

A gente sabe que sentir o gosto de plástico não é nada agradável, mas fique tranquilo pois ela é feita de materiais 100% livres de BPA e BPS, então esse sabor que você tá sentindo não é sinal de produtos químicos prejudiciais à sua saúde.

Para eliminar ou reduzir este sabor, a dica é encher uns 3/4 da garrafa com água morna e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, deixar descansar entre 40 minutos a uma hora. Depois você deve lavar bem e pronto, sua garrafa vai ficar sem gosto nenhum.

Como devo limpar a minha garrafa?

Remova a tampa da garrafa e desmonte o bico com o uso da chave plástica auxiliar que veio com seu produto. Neste link você verá como montar e desmontar o bico:

[CLIQUE AQUI](#)

Lave a garrafa com água morna e detergente e, se necessário, utilize uma escova macia para a parte interna da garrafa.



Você deverá ter um suporte de caramanhola instalado em sua bicicleta para perfeito encaixe de sua garrafa.