



Janeiro 2023
Versão: 1.0

Manual

MOVIMENTO CENTRAL

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br



AVISO

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Nitrus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Nitrus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.nitrus.bike

ANTES DE USAR

Verifique se o produto não apresenta folga ou jogo. Observe se a pedivela está girando livremente. Se algo estiver impedindo o giro, leve a uma oficina. Assegure-se que a pedivela está firmemente conectada ao movimento central. A instalação inadequada poderá provocar a soltura da pedivela e colocar o ciclista em perigo. Não use a bicicleta se suspeitar ou confirmar falha no movimento da pedivela.

APÓS O USO

Use apenas água e sabão. Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil.

ATENÇÃO

1. Este produto deve ser instalado por profissional capacitado dada a necessidade de uso de chave específica para instalação de movimento central.
2. Instale espaçadores ou adaptador se necessário, conforme o gráfico abaixo.
3. Rosqueie manualmente as peças observando o movimento da rosca, certifique-se que estão bem firmes ao quadro conforme o modelo escolhido.
4. Use um torquímetro para atingir de 35 a 50 N-m (310-443 in-lb).